**XB 65 USB**

# ALTOPARLANTE AMPLIFICATO AD ALTA POTENZA

**Manuale d'uso**

## DESCRIZIONE COMANDI

1. Altoparlante
2. Selettore Power ON / OFF
3. Indicatore di accensione/ricarica
4. Slot scheda micro-SD
5. Presa LINE-IN mini-USB
6. Ingresso USB
7. Presa cuffie
8. Tasto ⏯, riproduzione/arresto momentaneo traccia audio
   tenere premuto per cambiare sorgente
9. Tasto ⏮/V-, selezione traccia precedente
   tenere premuto per diminuire il volume
10. Tasto ⏭/V+, selezione traccia successiva
    tenere premuto per aumentare il volume

## ACCENSIONE

Spostare il selettore Power ON / OFF (2) in posizione ON per accendere il diffusore.
Spostare il selettore Power ON / OFF (2) in posizione OFF per spegnere il diffusore. Da spento è permesso solo la ricarica della batteria.

## RICARICA

Per effettuare la ricarica della batteria collegare la presa mini-USB (5) ad una presa USB del PC o di un alimentatore USB tramite il cavetto in dotazione.
In fase di ricarica l'indicatore di accensione/ricarica (3) si diventerà rosso. A carica ultimata l'indicatore di accensione/ricarica (3) si spegnerà.

## COLLEGAMENTO A SORGENTI AUDIO

Utilizzando il cavetto in dotazione, inserire la presa mini-USB nell'ingresso
LINE-IN mini-USB (5) del diffusore, e collegare il Jack AUX all'uscita cuffie delle sorgente audio (telefonino, computers, tablet, TV, Multimedia players).

## INSERIMENTO DI UNA SCHEDA MICRO SD

Inserire la scheda micro-SD nello slot (4) presente a lato del diffusore.
***Nota***: *inserire la scheda SD con le scritte (parte superiore) rivolta verso l'alto.*

## RIPRODUZIONE

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso USB (6), inserire un dispositivo USB direttamente nella presa e accendere il diffusore. La riproduzione partirà automaticamente.
Premere il tasto ⏯ (8) per arrestare momentaneamente la traccia. Premerlo nuovamente per riprendere l'ascolto.

Per ascoltare file precedenti o successivi premere i tasti ⏮ e ⏭.
***Nota:*** *Nel caso siano presenti contemporaneamente una sorgente audio sull'ingresso Line-IN mini-USB (5), una dispositivo USB nell'ingresso USB (6) e una scheda micro-SD inserita, il diffusore darà la precedenza alla lettura del dispositivo USB nell'ingresso USB; in questo caso per riprodurre le altre unità, occorre tenere premuto per qualche istante il tasto ⏯ (8).*

## REGOLAZIONE DEL VOLUME

Tenere premuto il tasto ⏮/V- per diminuire il volume.
Tenere premuto il tasto ⏭/V+ per aumentare il volume.

## AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuov mente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

## INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

**Attenzione: l'operazione di rimozione e smaltimento è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!**
Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

## SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: ..... 3W max
Risposta in frequenza:..... 150Hz - 18kHz
Dimensioni:..... 56x56x60mm
Alimentazione: ..... DC 5V tramite presa mini-USB
Peso:..... 120g

**XB 65 USB**

## HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKER

**User Guide**

## OPERATION INSTRUCTIONS:

⏮ -V : PREV button:Single short push for the prev song, long press means decreasing the volume.

⏯ : PLAY/PAUSE button.

⏭ +V: NEXT button:Single short push for the next song, long press means increasing the volume.

**ON/OFF**: Power on/off, switch button to right , the unit turns on and the LED indicator is on; switch button to left, , the unit turns off.

**USB**: USB insert slot. When you insert the USB device, the music will play automatically while power is on.

**DC-5V ( LINE- IN)**: the placement for USB charge cable connect.ion, one small USB terminal connects this DC-5V, the other USB terminal could be connected to computer.

~: the placement for TF card insert. When you insert the TF card, the music will play automatically while power is on.

🎧: Earphone jack.

## WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

## INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Only high-qualified personnel should perform this operation!

## SPECIFICATION:

Output power: RMS3W
Frequency range ~ 150Hz---18kHz
Loudspeaker specification:36mmx2
Dimension:W56×D56 x H60mm
Power supply:~5V-USB-- mini USB
Lithium battery:Internal Lithium battery
Materials:alufer
Built-in:TF card slot,USB decoder, earphone audio out,bass assist.